

# ТРМ 138 в корпусном исполнении : Щ 7

ТРМ 38			
Конт.	Цель		
23	220В		
24	220В		
Конт.	Цель		
52	Вых +24В		
51	Вых -24В		
Конт.	Цель	Цель	Конт.
25	Вход 8-3	Выход 1-3	1
26	Вход 7-3	Выход 1-2	2
27	Вход 8-2	Выход 2-3	3
28	Вход 7-2	Выход 2-2	4
29	Вход 8-1	Выход 3-3	5
30	Вход 7-1	Выход 3-2	6
31	Вход 6-3	Выход 4-3	7
32	Вход 5-3	Выход 4-2	8
33	Вход 6-2	Выход 5-3	9
34	Вход 5-2	Выход 5-2	10
35	Вход 6-1	Выход 5-1	11
36	Вход 5-1	Выход 6-3	12
37	Вход 4-3	Выход 6-2	13
38	Вход 3-3	Выход 6-1	14
39	Вход 4-2	Выход 7-3	15
40	Вход 3-2	Выход 7-2	16
41	Вход 4-1	Выход 7-1	17
42	Вход 3-1	Выход 8-3	18
43	Вход 2-3	Выход 8-2	19
44	Вход 1-3	Выход 8-1	20
45	Вход 2-2	-	21
46	Вход 1-2	-	22
47	Вход 2-1		
48	Вход 1-1	Цель	Конт.
		RS485 (A)	49
		RS485 (B)	50