

ТРМ 500 в корпусном исполнении : Щ 2

<i>ТРМ500</i>			
<i>Конт.</i>	<i>Цепь</i>		
<i>1</i>	<i>220В</i>		
<i>2</i>	<i>220В</i>		
<i>Конт.</i>	<i>Цепь</i>	<i>Цепь</i>	<i>Конт.</i>
<i>9</i>	<i>Вход 1-1</i>	<i>Выход 1-1</i>	<i>3</i>
<i>10</i>	<i>Вход 1-2</i>	<i>Выход 1-2</i>	<i>4</i>
<i>11</i>	<i>Вход 2-1</i>	<i>Выход 2-1</i>	<i>5</i>
<i>12</i>	<i>Вход 2-2</i>	<i>Выход 2-2</i>	<i>6</i>
<i>13</i>	<i>Вход 2-3</i>	<i>Выход 3-1</i>	<i>7</i>
<i>14</i>	<i>Вход 2-4</i>	<i>Выход 3-2</i>	<i>8</i>