

ТРМ 132 М - РИОИОР .01 в корпусном исполнении : DIN12М

φ	62	63	24	25	26	27		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
Цепь	-	+					RS232	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1		Сигн	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	Сигн	D B G U					
	24В	Выход5		Выход6		Вход5			Вход6			Вход7			Вход8			Дискретные входы																		
Цепь	Сеть		Выход1		Выход2		Выход3		Выход4		Вход 1			Вход 2			Вход 3			Вход 4			MP1				RS-485									
	L	N	□		+		-		+		-		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	W	X	Y	Z	A	B						
	φ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	40	41	42	43	44	45						

ТРМ132М